


Инструкция по обновлению базы радаров Neoline Wide S55

1. Скачайте актуальную версию базы радаров на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>



Гибриды Видеорегистраторы Радар-детекторы Электросамокаты Держатели Инверторы Аксессуары Комплекты


Главная - Обновления

Обновления

Внимание!
Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержится в архиве с прошивкой!

Видеорегистраторы NEOLINE Wide S55

2. Вставьте карту памяти в компьютер через карт-ридер, откройте «Мой компьютер» или «Проводник», откройте содержимое диска, соответствующего Вашей карте памяти. **Для обновления необходимо использовать именно ту карту, которую Вы используете в видеорегистраторе!**



Управление USB-накопитель (F:)

Поделиться Вид Средства работы с дисками

Этот компьютер > USB-накопитель (F:) >

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
EVENT	01.01.2018 0:00	Папка с файлами	
NORMAL	01.01.2018 0:00	Папка с файлами	

3. Скопируйте на карту памяти скачанный файл базы радаров edogdata.dat.

ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла базы радаров.

4. Вставьте карту памяти в Wide S55 и включите его (поверните ключ в замке зажигания). Выберите пункт "V" и нажмите «ОК».

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

5. Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с карты памяти. Устройство готово к работе.