



## Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 9300c

1. Скачайте актуальную версию базы радаров (РФ+СНГ либо Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»  
<https://neoline.ru/obnovleniya/>



The screenshot shows the Neoline website's update section. At the top, there is a navigation bar with categories: Гибриды, Видеорегастраторы, Радар-детекторы, Электросамокаты, Держатели, Инверторы, and Аксессуары. Below the navigation bar, there is a search bar and a user profile section with 'gpsbase@neoline.ru' and 'Выход'. The main heading is 'Обновления'. A warning message reads: 'Внимание! Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержится в архиве с прошивкой!'. Below the warning, there are two dropdown menus: the first is set to 'Гибриды' and the second is set to 'NEOLINE X-COP 9300c'.

2. Вставьте карту памяти в компьютер через карт-ридер, откройте «Мой компьютер» или «Проводник», откройте содержимое диска, соответствующего Вашей карте памяти. **Для обновления необходимо использовать именно ту карту, которую Вы используете в гибриде!**



The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'Управление X-COP9300 (F:)'. The address bar shows 'Этот компьютер > X-COP9300 (F:)'. The search bar contains 'Поиск: X-COP9300...'. The main area displays a table of folders:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Driving	26.02.2021 9:26	Папка с файлами	
Event	26.02.2021 9:26	Папка с файлами	
Parking	26.02.2021 9:26	Папка с файлами	

3. Скопируйте на карту памяти файл базы радаров (например, X-COP 9300c\_Baza\_GPS\_19.02.21.db).

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте название файла базы радаров.



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@neoline.ru  
www.neoline.ru

4. Вставьте карту памяти в X-COP 9300с и подключите устройство к автомобильной розетке. X-COP 9300с включится автоматически.
5. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК».
6. Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с карты памяти. Устройство готово к работе.

### **Перечень стран, содержащихся в базе радаров «РФ+СНГ»:**

Россия, Республика Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

### **Перечень стран, содержащихся в Международной базе радаров:**

Россия, Республика Беларусь, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр Северный, Киргизия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.